

Sada izolácií k rekuperačným jednotkám série HR100



Pred lepením na rekuperáciu je nutné povrch rekuperácie odmastiť. Potom z nastrihaného izolačného materiálu odstráňte šedú fóliu a samolepiacu stranu pritlačte na rekuperácii.



Pre lepší vzhľad je možné ešte dokúpiť kryciu fóliovú pásku na prelepenie hrán, pozri obrázok.



03/2012