



www.regulus.sk



KOMPENZÁTOR PRE TČ

Návod na inštaláciu a použitie
KOMPENZÁTOR PRE OCHRANU VÝMENNÍKA TEPELNÉHO ČERPADLA

SK


KOMPENZÁTOR PRE TČ

KOMPENZÁTOR PRE TČ

Kompensátor **kód 16757** je určený pre ochranu doskového výmenníka kondenzátora tepelného čerpadla proti roztrhnutiu mrazom. Kompensátor nenaťahujte, aby bolo možné zistiť jeho deformáciu. Ak máte podozrenie, že mohlo dôjsť k zamrznutiu TČ (napríklad po dlhšom výpadku elektriny pri vonkajších teplotách pod bodom mrazu) kompensátor skontrolujte. **V prípade deformácie kompensátor vymeňte.**

Kompensátor inštalujte podľa obrázka 1, izoláciu vykonajte podľa obrázka 2.

1. Inštalácia kompensátora



2. Izolácia

