

## Izbové termostaty bezdrôtové

| Základná charakteristika |   |
|--------------------------|---|
| Popis                    | izbový bezdrôtový termostat s LCD displejom   |
| Použitie                 | slúži na riadenie teploty v miestnosti  |
| Montáž                   | inštalovať iba v interiéri; umiestniť minimálne 1,5 m nad podlahu; nemontovať nad zdroje tepla ani tam, kde by bol vystavený priamym slnečným lúčom, prievanu, žiareniu ani do vlhkého prostredia |

Izbový termostat TP34 RF (vysielač)



Izbový termostat TP44 RF (vysielač)



Prijímač pre TP34 RF a TP44 RF



| Objednávacie kódy        |              |
|--------------------------|--------------|
| Izbový termostat TP34 RF | <b>17169</b> |
| Izbový termostat TP44 RF | <b>17174</b> |

| Technické údaje              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| <b>Vysielač</b>              |                          |
| Displej                      | LCD; podsvietený         |
| Komunikácia v pásme          | 868,35 MHz               |
| Rozsah nastaviteľnej teploty | 5-35°C s krokom 0,5°C    |
| Zobrazovaná okolitá teplota  | 0-40°C s krokom 0,1°C    |
| Hysterézia                   | ± 0,3 °C                 |
| Presnosť merania teploty     | ±1°C (pri 20°C)          |
| <b>Prijímač</b>              |                          |
| Prenosová vzdialenosť        | 100 m v otvorenom teréne |

| Elektrické údaje                   |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Vysielač</b>                    |  |
| Napájanie                          | 2x batérie AAA; 1,5 V; alkalické*                          |
| Maximálne zaťaženie kontaktov      | 6 (2) A  |
| Odber prúdu v pohotovostnom režime | 25 µA pre termostat TP34 RF<br>30 µA pre termostat TP44 RF |
| Odber prúdu pri podsvetlení        | ≤6 mA pre termostat TP44 RF                                |
| <b>Prijímač</b>                    |  |
| Napájanie                          | 230 VAC; 50 Hz   |
| Maximálne zaťaženie kontaktov      | 230 VAC; 6 (2) A **  |
| Spínací prvok                      | bezpotenciálové relé, prepínací kontakt                    |
| Spotreba                           | 6 W  |

\* batérie sú súčasťou dodávky

\*\* odporová záťaž, údaj v zátvorke je indukčná záťaž

| Hmotnosť a rozmery |  |
|--------------------|--|
| <b>Vysielač</b>    |  |
| Hmotnosť           | 120 g pre vysielač TP34 RF<br>100 g pre vysielač TP44 RF |
| Rozmery            | 120 x 77 x 28 mm (bez držiaka)                           |
| <b>Prijímač</b>    |  |
| Hmotnosť           | 120 g  |
| Rozmery            | 86 x 86 x 26 mm  |

| Doplňujúce údaje            |   |
|-----------------------------|---|
| Programovateľný             | termostat TP34 RF nie<br>termostat TP44 RF áno- 7 dní / 5+2 dni / 24 h- vždy max. 6 zmien denne |
| Prevádzkové režimy          | vykurovanie / chladenie   |
| Indikácia slabých batérií   | áno   |
| Farba podsvietenia displeja | biela   |