

SISEAL - tesniaci tmel

Metakryátový tesniaci tmel na báze tefílu na kovové závitové spoje, odoláva vibráciam a teplotným výkyvom. Používá sa namiesto kúdele alebo teflónovej pások. Je určený na kovové závitové spoje od 3/8" do 2" pre rozvody vzduchu, pitnej vody (do tlaku 1 MPa a teploty 130 °C), zemného plynu, propanbutánu (iba v plynnnej forme s tlakom 5 bar a teplotou -20 °C až 70 °C).

Návod na použitie:

Povrch závitov je nutné odmaťť (pochromované zdrsníť), tmel aplikujeme na krajný vonkajší a vnútorný závit v malom množstve a zmontujeme. Približná spotreba je cca 0,5 g na 1/2 závit. Počas montáže je možné spätné pootočenie bez narušenia tesnosti. Po 10 minútach po zmontovaní spoj odoláva tlaku 1 MPa. Dokonale vytvrdenutý je za 2-3 hodiny pri 20 °C. Spoj odoláva teplotám od -50 °C do 130 °C. Po vytvrdení je spoj rozoberateľny bežným náradím, tmel je nevytvrdzovací. Pred opäťovnou montážou je nutné závit vyčistiť drôtenou kefou od zbytku tmeľu. Skladujte pri teplote 5 až 25 °C.

Bezpečnostné listy nájdete na www.regulus.cz

Obsahuje nebezpečné látky:

Hydroxypropyl metakryát (zmes izomerov) - CAS: 27813-02-1 (20-30%); Hydroxyethylmethakrylát - CAS: 868-77-9 (5-15%); (2-Fenylpropán-2-yl) hydroperoxid - CAS: 80-15-9 (0,5-1%); 2-fenylacetohydrazid - CAS: 114-83-0 (0,01-0,03%)

Hmotnosť:

H315 Dráždi kožu; H317 Môže vyvoláť alergickú kožnú reakciu; H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí; H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchajúcich ciest.

Požiadavky:

P102 Uchovávajte mino dosahu detí; P261 Zamedzte vychlovaniu prachu/dymu/plýnu/hmlv/pári/aerosolov; P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít; P302+352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody; P305+351+338 PRI ZASIAHNUTÍ OČI: Niekolko minút opatrné vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je ich možné výberať jednoducho. Pokračujte vo vyplachovaní; P312 Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STREDISKO (lekára); P403+233 Skladujte na dobré vetranom mieste. Uchovávajte obal tesne uzatvorený.

Telefón pre prípad mimoriadnej situácie:

nepretŕžite 224 919 293 alebo 224 915 402, Klinika nemoci z povolania,
Toxiologické informační stredisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2

Distribútor:

Regulus
Toxiologické informační stredisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2



REGULUS - TECHNIK, s.r.o.

Strojnícka 7G/14147
080 01 Prešov

Varovanie

http://www.regulus.sk
E-mail: obchod@regulus.sk

dráždivý