






ASCAVMSA	Esbe, Seltron, Somatherm, Acaso, Afriso, IVAR, PAW, Hora, BRV, IMIT, Barberi, LK Armatur, Vexve, Olymp, Hoval
ASCAVMSC	Centra DR/ZR
ASCAVMSD	Centra DRU
ASCAVMSE	Siemens VBI / VBF / VBG / VCI
ASCAVMSF	Meibes, Wita
ASCAVMSG	Esbe VRG
ASCAVMSH	FIRŠT Rotomix
ASCAVMSI	Honeywell V544.., V543..
ASCAVMSJ	PAW K32, K33, K34
ASCAVMSK	Danfoss HRB3, HRE



English

Technical specifications

Power supply = 230 VAC, 50 Hz
Power consumption = <1 VA
Sensor T1 = Pt1000 (1080 Ω 20 °C)
Torque = 6 Nm
Running angle = 2 min/90°
Controller type= PID
Software class= A
Safety class= I
Degree of protection= IP42
Size (l x w x h)= 103 x 84 x 92 mm
Storage temperature= -20 ÷ 65 °C
Operation temperature= 0 ÷ 60 °C
Humidity= 0 ÷ 80 % Rh, non condensing

Deutsch

Technische Daten

Versorgungsspannung = 230 VAC, 50 Hz
Leistungsaufnahme = <1 VA
Temperaturfühler T1 = Pt1000 (1080 Ω 20 °C)
Drehmoment = 6 Nm
Drehgeschwindigkeit = 2 min/90°
Reglertyp = PID
Software Klasse = A
Schutzklasse = I
Schutzzart = IP42
Maße (B x L x H) = 103 x 84 x 92 mm
Lagertemperatur = -20 ÷ 65 °C
Betriebstemperatur = 0 ÷ 60 °C
Luftfeuchtigkeit = 0 ÷ 80% RH, nicht kondensierend

Slovenščina

Tehnični podatki

Napajalna napetost = 230 VAC, 50 Hz
Lastna poraba = <1 VA
Tipalo T1 = Pt1000 (1080 Ω 20 °C)
Navor = 6 Nm
Kot obračanja = 2 min/90 °
Tip regulacije = PID
Razred programa = A
Zaščitni razred = I
Stopnja zaščite = IP42
Dimenzijs (D x Š x V) = 103 x 84 x 92 mm
Temperatura skladisjenja = -20 ÷ 65 °C
Tempearura delovanja = 0 ÷ 60 °C
Vlažnost = 0 ÷ 80% RH, brez kondenziranja

Software V3.2

Française

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation = 230 VAC, 50 Hz
Consommation = <1 VA
Sonde T1 = Pt1000 (1080 Ω à 20 °C)
Couple 6 = Nm
Exécution d'angle = 2 min/90 °
Type de régulateur = PID
Classe du programme = A
Classe de protection = I
Niveau de protection = IP42
Dimensions (L x P x H) = 103 x 84 x 92 mm
Température de stockage = -20 ÷ 65 °C
Température de fonctionnement = 0 ÷ 60 °C
Humidité = 0 ÷ 80% RH, sans condensation

Italiano

Specifiche tecniche

Alimentazione = 230 VAC, 50 Hz
Consumo proprio = <1 VA
Sensore T1 = Pt1000 (1080 Ω 20 °C)
Coppia 6 = Nm
Esecuzione di angolo = 2 min/90 °
Tipo di regolatore = PID
Classe del software = A
Classe di protezione = I
Grado di protezione = IP42
Dimensioni (L x P x A) = 103 x 84 x 92 mm
Temperatura di conservazione = -20 ÷ 65 °C
Temperatura di esercizio = 0 ÷ 60 °C
Umidità = 0 ÷ 80% RH, senza condensa

Slovenčina

Technické údaje

Napájanie = 230 VAC, 50 Hz
Prikon = <1 VA
Snímač T1 = Pt1000 (1080 W 20 °C)
Moment = 6 Nm
Otvorenie uhol = 2 min/90°
Typ regulácie = PID
Softwarová klasifikácia IEC 62304 = A
Trieda ochrany = I
Stupeň krytie = IP42
Rozmery (d x š x v)= 103 x 84 x 92 mm
Teplota skladovania = -20 ÷ 65 °C
Prevádzková teplota = 0 ÷ 60 °C
Vlhkosť = 0 ÷ 80 % Rh, bez kondenzácie




0 1 MC 0 6 0 3 6 8

We reserve the rights for changes and improvements.
Wir behalten uns das Recht auf Veränderungen und Verbesserungen vor.

Ci si riserva la facoltà di apportare modifiche e migliorie.
Nous réservons les droits pour des changements et des améliorations. Pridržujeme si práva na pravico do návrak, sprememb in izboljšave brez predchodne najave. Vyhradzujeme si právo na chyby, zmeny a vylepšenia bez predchadzajúceho upozornenia.

© 2014



English

Parameter	Parameter description	Setting range	Default value
E1	Limitation of maximal pipe temperature setting (t:1). Requested pipe temperature (t:1) cannot be set higher as this value.	0 + 99 °C	99 °C
E1	Limitation of minimal pipe temperature setting (t:1). Requested pipe temperature (t:1) cannot be set lower as this value.	0 + 99 °C	0 °C
E1	Setting of requested pipe temperature. Controller maintains this temperature by 3-point control of mixing valve.	0 + 99 °C	60 °C
L_r	Setting of valve opening direction. At fully opened mixing valve the circulation is solely through the consumer. LL - left opening direction rr - right opening direction	LL - rr	rr
OP	Setting of operation mode. HE - heating mode CO - cooling mode	HE + CO	HE
P	Setting of mixing valve position correction intensity. Lower value means shorter movements, higher value means longer movements.	0,2 + 3	1
I	Setting of mixing valve control frequency - how often mixing valve position is being controlled. Lower value means low frequency, higher value means higher frequency.	0,2 + 3	1
d	Setting of intensity of controlled temperature changes to mixing valve position corrections. Lower value means weaker mixing valve position corrections, higher value means stronger mixing valve position corrections.	0,2 + 3	1
b_	Setting of mixing valve running time to compensate the backlash of actuator and mixing valve assembly, which occurs by change of rotation direction.	0 + 5 s	1 s
AB	Setting of antiblocking function for pump and mixing valve. If the pump or mixing valve wasn't active for the period of 1 week, the antiblocking function first activates the pump (only ACC20) for 30 seconds and after that opens and closes the mixing valve.	0-NO 1-YES	1
di	Setting of display orientation. 0 - automatic display orientation with the built-in the position sensor 1 - normal display orientation 2 - rotated display orientation	0-AUTO 1-NORMAL 2-ROTATED 180°	0

Deutsch

Parameter	Parameterbezeichnung	Einstellungsbereich	Übernommener Wert
E1	Das Einstellen der maximalen Solltemperaturbegrenzung der Zuleitung (t:1). Die Solltemperatur der Zuleitung kann nicht höher als mit diesem Parameter begrenzt, eingestellt werden.	0 + 99 °C	99 °C
E1	Das Einstellen der minimalen Solltemperaturbegrenzung der Zuleitung (t:1). Die Solltemperatur der Zuleitung kann nicht niedriger als mit diesem Parameter begrenzt, eingestellt werden.	0 + 99 °C	0 °C
E1	Einstellung der gewünschten Zuleitungstemperatur. Der Regler hält die eingestellte Zuleitungstemperatur mit einer Dreipunkt-Regulation des Mischventils.	0 + 99 °C	60 °C
L_r	Einstellung der Öffnungsrichtung des Mischventils. Bei einem vollständig geöffneten Mischventil erfolgt die Zirkulation nur durch den Verbraucher. LL - Öffnung nach links rr - Öffnung nach rechts	LL - rr	rr
OP	Einstellung der Regler-Funktion HE - Heizfunktion CO - Kühlfunktion	HE + CO	HE
P	Das Einstellen informiert darüber wie intensiv der Regler die Stellung des Mischventils korrigiert. Je geringer der Wert, desto kürzer der Vorschub des Mischventils und umgekehrt.	0,2 + 3	1
I	Das Einstellen informiert darüber wie oft der Regler die Stellung des Mischventils korrigiert. Je geringer der Wert, desto seltener, je höher der Wert, desto öfter wird die Stellung des Mischventils korrigiert.	0,2 + 3	1
d	Das Einstellen der Auswirkungsintensität der regulären Temperatur auf die Funktion des Mischventilreglers. Je höher der Wert, desto stärker die Reaktion des Mischventils auf die Korrektur und umgekehrt.	0,2 + 3	1
b_	Eingestellt wird die Betriebszeit des Mischventils, die bei Richtungsänderung für das Neutralisieren des Spiels des Antriebselementes und des Mischventils benötigt wird.	0 + 5 s	1 s
AB	Das Einstellen der Antiblokirkfunktion. Falls die Pumpe oder das Mischventil eine Woche lang nicht aktiv war, wird die Antiblokirkfunktion aktiviert. Die schaltet zuerst für 30 Sekunden die Umwälzpumpe ein (gilt nur für den Modell ACC20) und danach öffnet und schließt sie das Mischventil.	0-NEIN 1-JA	1
di	Das Einstellen des Drehens des Displays. 0 - das Display wird automatisch der Montageposition des Reglers angepasst 1 - normale Displaydrehung 2 - um 180° rotierte Displaydrehung	0-AUTO 1-NORMAL 2-ROTATED 180°	0

Slovenščina

Parameter	Opis parametra	Obm.nastav.	Priv.vred.
E1	Nastavi se omejitev nastavljanja maksimalne želene temperature dovoda (t:1). Želena temperatura dovoda se ne more nastaviti višje, kot je določeno s tem parametrom.	0 + 99 °C	99 °C
E1	Nastavi se omejitev nastavljanja minimalne želene temperature dovoda (t:1). Želena temperatura dovoda se ne more nastaviti nižje, kot je določeno s tem parametrom.	0 + 99 °C	0 °C
E1	Nastavi se želena temperatura dovoda. Regulator vzdržuje nastavljen temperaturo dovoda s tričkovno regulacijo mesalnega ventila.	0 + 99 °C	60 °C
L_r	Nastavi se smer odpiranja mesalnega ventila. Pri popolnem odpretnem mesalnem ventili je cirkulacija samo skozi porabnik. LL - odpiranje v levo rr - odpiranje v desno	LL - rr	rr
OP	Nastavi se način delovanja regulatorja. HE - ogrevalni način CO - hladilni način	HE + CO	HE
P	Nastavitev pove kako intenzivno regulator popravlja položaj mesalnega ventila. Manjša vrednost pomeni krajevne pomike, večja vrednost pa daljše pomike mesalnega ventila.	0,2 + 3	1
I	Nastavitev pove kako pogosto regulator popravlja položaj mesalnega ventila. Manjša vrednost pomeni redkejše, večja vrednost pa pogosteje popravljanje legi mesalnega ventila.	0,2 + 3	1
d	Nastavitev se jakost vpliva sprememb regulirane temperature na delovanje regulacije mesalnega ventila. Manjša vrednost pomeni slabkejše, večja vrednost pa močnejše odzive popravljanje legi mesalnega ventila.	0,2 + 3	1
b_	Nastavi se čas delovanja mesalnega ventila, ki je potreben, da pri spremembah smeri, neutralizira zračnost sklopa motornega pogona in mesalnega ventila.	0 + 5 s	1 s
AB	Nastavi se antiblokirna funkcija. Če črpalka ali ventil ni bil aktivni več kot 1 teden, se aktivira antiblokirna funkcija, ki najprej za 30 sekund vklaplja obtočno črpalko (samo model ACC20) ter nato se odpre in zapre mesalni ventil.	0- NE 1- JA	1
di	Nastavi se vrtenje displeja. 0 - displej se avtomatsko plajga položaju montaže regulatorja. 1 - orientacija displeja je normalna 2 - displej je rotiran za 180°.	0-AUTO 1-NORMALNO 2-OBRNJENO 180°	0

Français

Paramètre	Description du paramètre	Possibilités de réglage	Valeur reprise
E1	Limitation du réglage de la température-cible maximale du tuyau (t:1). La température-cible du tuyau ne peut pas être réglée à une valeur supérieure à celle fixée par ce paramètre.	0 + 99 °C	99 °C
E1	Limitation du réglage de la limitation de la température-cible minimale du tuyau (t:1). La température-cible du tuyau ne peut pas être réglée à une valeur inférieure à celle fixée par ce paramètre.	0 + 99 °C	0 °C
E1	Réglage de la température de la conduite souhaitée. La régulation maintient cette température par une commande à trois points de la vanne mélangeuse.	0 + 99 °C	60 °C
L_r	Réglage du sens d'ouverture de la vanne mélangeuse. Lorsque la vanne mélangeuse est complètement ouverte, la circulation se fait seulement à travers le consommateur. LL - ouverture dans le sens gauche rr - ouverture dans le sens droit	LL - rr	rr
OP	Réglage du mode de fonctionnement de la régulation. HE - mode chauffage CO - mode refroidissement	HE + CO	HE
P	Le réglage indique l'intensité à laquelle la régulation corrige la position de la vanne mélangeuse. Si la valeur est faible, les mouvements de la vanne mélangeuse sont courts ; si la valeur est importante, les mouvements de la vanne mélangeuse sont plus longs.	0,2 + 3	1
I	Le réglage indique la fréquence à laquelle la régulation corrige la position de la vanne mélangeuse. Si la valeur est faible, la correction de la position de la vanne mélangeuse est effectuée rarement ; si la la valeur est grande, la correction de la position de la vanne mélangeuse est effectuée fréquemment.	0,2 + 3	1
d	Réglage de l'influence des changements de la température régulée sur le fonctionnement de la régulation de la vanne mélangeuse. Si la valeur est faible, la correction de la position de la vanne mélangeuse est effectuée de façon peu intensive ; si la la valeur est grande, la correction de la position de la vanne mélangeuse est effectuée de façon plus intensive.	0,2 + 3	1
b_	Réglage de la durée de fonctionnement de la vanne mélangeuse nécessaire pour compenser le jeu de l'assemblage du moteur et de la vanne mélangeuse lors du changement de sens de rotation.	0 + 5 s	1 s
AB	Réglage de la fonction antibloquant de la pompe et de la vanne mélangeuse. Si la pompe ou la vanne n'est pas active pendant plus d'une semaine, la fonction antibloquant s'active et enclenche la pompe de circulation pendant 30 secondes (seulement le modèle ACC20) puis ouvre et ferme la vanne mélangeuse.	0-NO 1-OUI	1
di	Réglage de l'orientation de l'affichage sur l'écran. L'écran s'adapte automatiquement à la position de montage de la régulation. 1 - l'orientation de l'écran est normale. 2 - l'écran est pivoté de 180°.	0-AUTO 1-NORMAL 2-PIVOTE 180°	0

Italiano

Parametro	Descrizione del parametro	Intervallo di impostazione	Valore preimpostato
E1	Limitazione di impostazione della temperatura massima del tubo (t:1). Temperatura richiesta del tubo(t:1) non può essere impostata superiore, come definito da questo parametro.	0 + 99 °C	99 °C
E1	Limitazione di impostazione della temperatura minima del tubo(t:1). Temperatura richiesta del tubo(t:1) non può essere impostata inferiore, come definito da questo parametro.	0 + 99 °C	0 °C
E1	Si imposta la temperatura desiderata della condutture. Il regolatore mantiene la temperatura desiderata con la regolazione a tre punti della valvola miscelatrice.	0 + 99 °C	60 °C
L_r	Si imposta la direzione di apertura della valvola miscelatrice. Quando la valvola miscelatrice è completamente aperta, la circolazione è possibile solamente tramite il consumatore. LL - apertura a sinistra rr - apertura a destra	LL - rr	rr
OP	Si imposta la modalità di funzionamento del regolatore. HE - riscaldamento CO - refrigerazione	HE + CO	HE
P	Impostazione indica l'intensità con cui il regolatore corregge la posizione della valvola miscelatrice. Il valore più basso significa i movimenti più brevi, il valore più alto significa i movimenti più lunghi.	0,2 + 3	1
I	Impostazione indica quanto spesso il regolatore corregge la posizione della valvola miscelatrice. Il valore più basso significa più raramente, il valore più alto significa più spesso.	0,2 + 3	1
d	Impostare l'intensità dei cambiamenti della temperatura controllata sulle correzioni di posizione della valvola miscelatrice. Valore inferiore significa correzioni più deboli di posizione della valvola miscelatrice, mentre il valore superiore significa correzioni più forti.	0,2 + 3	1
b_	Impostazione della valvola miscelatrice a tempo di esecuzione per compensare il contraccoppio di attuatore e valvola di miscelazione, che avviene dal cambiamento del senso di rotazione.	0 + 5 s	1 s
AB	Impostazione della funzione antibloccaggio pompa e valvola miscelatrice. Se la pompa o la valvola miscelatrice non è stata attiva per il periodo di 1 settimana, la funzione antibloccaggio prima attiva la pompa (solo ACC20) per 30 secondi e dopo apre e chiude la valvola miscelatrice.	0-NO 1-SI	1
di	Impostazione dell'orientamento del display. 0 - orientamento automatico del display con il built-in posizionamento di sensore 1 - orientamento normale del display 2 - orientamento ruotato del display	0-AUTO 1-NORMAL 2-ROTTATA 180°	0

Slovenčina

Parametr	Popis	Rozsah	Továren.
E1	Obmedzenie maximálnej teploty na snímači (t:1). Požadovaná teplota (t:1) sa nemôže nastaviť vyššie, ako je določená hodnota.	0 + 99 °C	99 °C
E1	Obmedzenie minimálnej teploty na snímači (t:1). Požadovaná teplota (t:1) sa nemôže nastaviť nižšie, ako je táto hodnota.	0 + 99 °C	0 °C
E1	Nastavuje požadované teploty. Regulátor udržuje túto teplotu trojčasťom zmenšovacím ventilom.	0 + 99 °C	60 °C
L_r	Nastavuje smer otvárania ventilu. LL - smer otvárania vľavo rr - smer otvárania vpravo	LL - rr	rr
OP	Nastavuje prevádzkový režim. HE - režim kúrenia CO - chladenie	HE + CO	HE
P	Nastavuje intenzitu pohybu ventilu (proporčná zložka). Menšia hodnota znamená kratší pohyb, vyššia hodnota znamená dlhší pohyb.	0,2 + 3	1
I	Nastavuje frekvenciu spinania ventilu - ako často sa ventil spúšťa. Menšia hodnota znamená nízku frekvenciu, vyššia hodnota znamená vyššiu frekvenciu.	0,2 + 3	1
d	Citlivosť ventilu na zmeny teploty. Menšia hodnota znamená nízkú citlosť, vyššia hodnota znamená vysokú citlosť.	0,2 + 3	1
b_	Nastavuje doby chodu ventilu k vyrovnaniu vôle pohunu napr. vôle pri zmene smeru otáčania.	0 + 5 s	1 s
AB	Nastavuje ochranu proti zablokovaniu čerpadla a zmenšovacieho ventilu. Ak nie je po dobu jedného týždňa používané čerpadlo alebo ventil, potom táto funkcia najskôr pretocí čerpadlo (len ACC20) na dobu 30 sekund a potom otvorí a zatvorí zmenšovaci ventil.	1- NIE 2- ANO	1
di	Nastavuje otčenie displeja. 1 - Automatické otčenie displeja podľa zabudovaného snímača 2 - Normálna orientácia displeja 2 - Zobra		